

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS – MAQUINA K4

DIARIAMENTE

1. Limpiar el filtro de pelusas y de agujas *después de cada carga - por lo menos 2 a 3 veces al día!*
2. Descargar el agua de contacto



SEMANALMENTE

1. Programa « Limpiar separador de agua »
2. Llenar 2 l de agua fresca en el separador de agua *Descargar periódicamente el agua de contacto!*
3. Mantenimiento del filtro – filtro de centrifugado
1 vez por semana o a más tardar después de 30 cargas
4. Limpiar el alambique, agregar **PERAMON**
¡Limpieza manual o automática del alambique!



2 l de agua fresca



PERAMON

15 kg → 60 ml

18 kg → 80 ml

25 kg → 120 ml

CADA 3 MESES

1. 3 meses – limpiar completamente el separador de agua
2. Cambiar el filtro del cartucho después de 400 cargas.